

ПАСПОРТ (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) ФОНАРЬ ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ UVL-365

! Перед использованием фонаря – прочитайте данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ Данный фонарь излучает ультрафиолетовое излучение (УФ-свет) с длиной волны 365 нм, которое относится к диапазону UVA и считается менее вредным, чем другие типы ультрафиолетового излучения (UVB и UVC). Однако UVA всё же может вызывать повреждение роговицы, хрусталика и сетчатки глаза, приводить к катаракте, дегенерации жёлтого пятна и другим заболеваниям глаз. Чтобы защитить глаза от ультрафиолета, необходимо носить защитные очки, использовать УФ-экран и избегать прямого воздействия источника УФ-света. Также важно ограничить продолжительность и частоту воздействия и следить за такими симптомами, как раздражение глаз, покраснение и боль. При возникновении любых симптомов, связанных с глазами, следует обратиться за медицинской помощью.

ПРИМЕНЕНИЕ Фонарь ультрафиолетовый UVL-365 представляет собой портативное устройство карманного типа для локального освещения ультрафиолетом предметов, материалов и жидкостей, которые обладают флуоресценцией. Так применяется в качестве катализатора. Основные сферы применения:

- Неразрушающий контроль
- Отверждение геля (сушка)
- Обнаружение трещин на металлах (с дополнительными средствами)
- Контроль денежной валюты
- Скрытая маркировка
- Течеискание
- Определение подлинности драгоценных камней
- Криминалистика
- Поиск биологических следов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны	365 нм
Степень защиты корпуса	IP 67
Световой поток (максимальный)	1000 лм
Светофильтр	Стекло Вуда
Регулировка фокуса	нет
Мощность светодиода	3W
Материал корпуса	Алюминий
Источник питания	Батарея типа AA 1шт

КОМПЛЕКТАЦИЯ Фонарь UVL-365, шнурок, коробка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ При повреждении корпуса и других деталей, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать фонарь запрещено. Откройте заднюю

крышку (1) батарейного отсека корпуса (2) и следуя указаниям полярности – установите элемент питания типа AA (не входит в комплектацию). Плотно закрутите заднюю крышку. Произведите нажатие кнопки (3) включения на задней крышке до щелчка. Для выключения фонаря повторно нажмите на кнопку задней крышки. Фонарь имеет только 1 режим работы.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик ультрафиолетового фонаря UVL-365 требованиям ТУ 27.40.15-018-74961365-2025 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок – 12 месяцев.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ Хранить и производить транспортировку в упаковке завода-изготовителя. Транспортировка возможна любым видом транспорта. Утилизировать как бытовой мусор.

СЕРТИФИКАЦИЯ Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза ТР ТС 020 и ТР ТС 037. Информация о сертификации указана на упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. ООО «ИНСПЕКТОР-НК»
ИНН 1841102789, сайт: www.ndt.su Тел.: 8-800-555-45-19
info@ndt.su